

[illegible]

1. Instalację kanalizacji układać ze spadkiem pokazanym na rysunkach.
2. Na instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej co 15m, przy każdej zmianie wysokości zastosować czyszczyki.
3. Przewody tłoczne należy włączyć do instalacji kanalizacji podziemnej poprzez zaszyfrowanie.
4. U podstawy każdego pionu na instalacji kanalizacji sanitarnych należy zastosować reżangę.

[illegible]

- UWAGI**
Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi.
Otwory w stropie po zabudowie instalacji zająć opsem lub wypełnić w inny sposób.
Wymiarowanie instalacji, otwory w stropie i ścianach oddzielenie posarowego zabezpieczyć opłosem.
Wymiarowanie otworów określonych dwiema wielkościami w świetle muru.
Wymiarowanie otworów dwiema wielkościami dwiema wielkościami w świetle przejścia.
Wymiary ścian ciepłej styropianem 3cm.
Po zakończeniu robót instalacyjnych na kłatkach schodowych szachły zabudować płytą z tworzywa sztucznego lub szkła tem. Osiadłe otwory szalować w miejscu i właściwości zabezpieczając swobodę dostępu do wszystkich urządzeń, zaworów itp.
Na kłatkach schodowych, wejściach do bud., tarasach stosować płytki przeciwpoślizgowe nr. R10.
Konstrukcja nośna budynku R50.

[illegible]