


c.d wg rysunku WM-01a



c.d. wa rysunku WM-01d

LWAC

- UWAGI:
1. Przed przegięciem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzić wymiary na rycinie. Muszą być odpowiednio zgodne projektantowi, celem dokonania korekt i rozwiązania projektowego. Ciepła budownictwa należy wykonać zgodnie z projektem.
  2. Przepisać przed przegięciem instalacyjnego potworu, wykonać w klasie odpowiednio zgodnie z przegięciem. Ołówek wypełnić zgodnie z maszynowaniem. Dla instalacji falopływających (PVC, PE, PP) dodatkowo uszczelnienie obębną oponą instalacyjną. Zmiana strępy spływu, w miejscach uszkodzonych na rywnach.
  3. Od osobistego trybunku w stronę przegięcia instalacji wykonać zlokalizację wehny mierzona o grubości 4 cm.
  - KSP-Klasa 4: osłona instalacyjna, taplowana
  - ZP-Klasa 4: osłona instalacyjna
  - KSP-Klasa 4: osłona instalacyjna
  - osłona instalacyjna z wyłuszczeniem dwuszybnym

### LEGENDA

- [illegible]

[illegible][illegible]